



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

LIVELINK ONE











FR GUIDE RAPIDE



10334326 | 231006



SOMMAIRE

Consignes de sécurité	03
 Installation de l'appli LiveLink One	04
 Connexion au réseau LiveLink	05
 Inscription	06
 Aperçu	07
 Appareils	10
 Groupes – groupes de luminaires	11
 Groupes – capteurs	14
 Groupes – boutons-poussoirs	16
 Scènes	18
 Paramètres généraux	21



POUR VOTRE SÉCURITÉ

Explication des niveaux d'avertissement

Respectez et suivez les avertissements. Le non-respect des avertissements peut occasionner des dommages ou des dysfonctionnements.



IMPORTANT. Signale des risques pouvant entraîner des dommages matériels ou des dysfonctionnements.



CONSEIL. Signale des informations contenant un conseil ou une remarque utile.

Explication des pictogrammes d'instruction



Brève pression

Appuyez brièvement sur l'écran avec votre doigt pour déclencher l'action.



Longue pression

Appuyez sur l'écran avec votre doigt et maintenez la pression pour déclencher l'action.



FR

LIVELINK ONE

INSTALLATION DE L'APPLI LIVELINK ONE



Download on the
App Store



Scan



Lien

[https://apps.apple.com/
de/app/livellink-one/
id1621987669](https://apps.apple.com/de/app/livellink-one/id1621987669)

GET IT ON
Google Play



Scan




Lien

[https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
trilux.livellink](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trilux.livellink)

CONNEXION AU RÉSEAU LIVELINK



Autorisez l'accès aux données de localisation et au réseau pour que l'appli puisse les utiliser.



1. Réseau wifi de LiveLink
Sélectionner Système dans les paramètres système du terminal

2. LiveLink
Mot de passe du wifi saisir : livelink

3. Ouvrir l'appli LiveLink ONE

INSCRIPTION

The image shows a hand holding a tablet. The tablet screen displays the Livelink One registration interface. At the top, it says 'LIVELINK ONE' and 'RECHERCHER'. Below that is a search icon and the text 'Recherche de systèmes Livelink'. Underneath, it says '1 système trouvé...'. At the bottom, there are two buttons: 'INSTALLER' and 'LIER'. A callout box with a number '1.' and a right-pointing arrow icon points to the registration form on the screen. The callout box contains the following text:

1.

Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe :

Mise en service
Nom d'utilisateur : administrator
Mot de passe : livelink

Utilisation
Nom d'utilisateur : user
Mot de passe : livelink

Below the callout box, there is another callout box with a number '2.' and the text 'Se connecter'.

2. Se connecter



APERÇU



Les paramètres suivants sont pré-configurés :

- Tous les luminaires sont regroupés dans le groupe de luminaires G1.
- Le groupe de luminaires G1 s'allume à l'aide des capteurs connectés dès qu'un mouvement est détecté (durée de temporisation de 10 minutes) et est réglé en fonction de la lumière du jour (80 % d'intensité lumineuse).
- La courbe HCL de TRILUX pour les luminaires HCL est activée.
- La commutation et la gradation du groupe de luminaires G1 peuvent être effectuées à l'aide des boutons-poussoirs raccordés.



Le point de menu sélectionné est en rouge.



La LED d'état indique si la connexion avec le contrôleur est établie.
Vert : connecté
Rouge : non connecté




APERÇU

Groupes de luminaires
Allumer/éteindre

Pilote individuellement la luminosité et la température de couleur (voir p. 9)

Sélectionner des scènes

APERÇU





APPAREILS



Tous les luminaires (TW= luminaire Tunable White, D= luminaire dimmable, E= luminaire d'éclairage de secours DALI), capteurs et boutons-poussoirs disponibles sont affichés.

Réinitialisation DALI avec nouvel adressage


Commander

Fonction test : Commuter et grader tous les luminaires connectés

Recherche DALI

Rechercher des nouveaux participants DALI

GROUPES – GROUPES DE LUMINAIRES



GROUPES – GROUPES DE LUMINAIRES

1. TW D E

Sélectionner un ou des luminaire(s) dans l'appli (Le luminaire clignote pour confirmation)

2.

Ajouter un ou des luminaire(s) à un autre groupe





Le mode automatique démarre en cliquant sur la loupe. Cela facilite l'attribution des luminaires. (Voir p. 13)



GROUPES – GROUPES DE LUMINAIRES



Lors de l'activation du mode automatique, le premier luminaire clignote et peut être ajouté au groupe souhaité. Puis le deuxième luminaire clignote, etc.



Activer un
précédent luminaire
(le luminaire clignote).



Activer le
luminaire suivant
(le luminaire clignote).



GROUPES – CAPTEURS



Le symbole vert apparaît si un mouvement est détecté. 

TERMINER L'IDENTIFICATION

Le capteur sélectionné
clignote

ATTRIBUER

OU

Affecter le capteur
sélectionné à un groupe /
plusieurs groupes
(voir p. 15)

GROUPES – CAPTEURS



GROUPES – BOUTONS-POUSSOIRS

Bouton-poussoir

Affecter une fonction
à un bouton
(voir p. 17)

ATTRIBUER

+

Appuyer sur le bouton
souhaité

Affecter une
fonction à la touche
présélectionnée
(voir p. 17)

GROUPES – BOUTONS-POUSSOIRS

1. Entrée X (Borne X)
Sélectionner le bouton souhaité

2. Fonction
Sélectionner la fonction souhaitée

3. + Sélectionner
Affecter à un groupe ou une scène

SCÈNES



⊕ Ajouter une scène

Créer une nouvelle scène



Scène
Groupe X

Brève pression :
Configurer une scène
(voir p. 19)







Scène
Groupe X

Longue pression :
Effacer / définir /
appliquer par défaut
une ou plusieurs
scènes
(sélection multiple possible)




SCÈNES





SCÈNES



PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

1.



Ouvrir le menu des paramètres

2.

Gestion des utilisateurs



Protocole de mise en service



Réinitialiser la configuration



Couper la connexion



Effectuer les paramètres souhaités



TRILUX GmbH & Co. KG

Heidestraße
D-59759 Arnsberg
+49 2932 301-0
info@trilux.com
www.trilux.com