



Produktmerkmale und Kenndaten

| | |
|-----------------------|-------------|
| Anzahl Dali Adressen | 12 |
| Klirrfaktor (THD) < % | 14 % |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur | -25 - 55 °C |
| Länge-Netto | 120 mm |
| Breite-Netto | 120 mm |
| Höhe-Netto | 67 mm |
| Gewicht | 0,2 kg |

Lieferbares Zubehör

| Material | Bezeichnung |
|---|--|
|  SENSOR ZUBEHÖR AP BOX CP1 IP54 01 6565700 | Anbau-Adapter für LiveLink Sensoren IR Quattro HD und Dual HF. |
|  SENSOR ZUBEHÖR BALLSCHUTZKORB CP1 6565800 | Schutzkorb für LiveLink Sensoren IR Quattro HD und Dual HF. |

Ausschreibungstext

LiveLink Raumsensor mit Ultraschall-Technologie und DALI Schnittstelle zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Mit integriertem Lichtsensor für die tageslichtabhängige Regelung sowie integriertem Ultraschall-Anwesenheits-Sensor. Konstantlichtregelung mit Abschaltfunktion bei ausreichendem Tageslicht. Anwesenheitserfassung temperaturunabhängig, Reichweite bis zu 10 Meter. Elektrische Versorgung über die DALI Schnittstelle des Steuergerätes. Wählbare Ausschaltverzögerungszeit, wahlweise im Automatik Betrieb (automatisch Ein, automatisch Aus) oder Halbausautomatik Betrieb (automatisch Aus, manuell Ein). Spezieller IQ-Modus zur automatischen Anpassung der Nachlaufzeit an die Raumnutzung. Temperaturbereich -10 bis +40 °C. Anwesenheitssensor ideal geeignet für die Erfassung von Bewegungen im Innenbereich, erfasst ohne Hindernisse, umschließt Objekte aber dringt nicht hindurch. Erfassungswinkel: 360° mit 180° Öffnungswinkel. Erfassungsbereich: max. Ø10m, stufenlos elektronisch einstellbar bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m bis 3,5 m Deckenhöhe. Frequenzbereich: 40 kHz. Schutzart IP20. Sensor geeignet zur Deckeneinbau-Montage in Verbindung mit Standard Hohlwanddosen, mit besonderem Zubehör auch für Deckenanbau-Montage geeignet. Elektrische Versorgung über die DALI Schnittstelle des Steuergerätes. Anzahl der belegten DALI Teilnehmer: 12. Kein weiterer Netzanschluss erforderlich. Inbetriebnahme in Verbindung mit dem LiveLink Steuergerät via LiveLink App mit Hilfe einer graphischen Benutzeroberfläche. Einstellbare Parameter: Sollwert zur Konstantlichtregelung, Ausschaltverzögerungszeit, Halb-/Vollautomatik, Aktivierung IQ Mode, Reichweitereinstellung und Reichweitentest. DALI 2 zertifiziertes Produkt.